

Spargisale autocaricante con spargimento a spaglio



Il top degli Spargisale auto caricanti.

Lo spandimento avviene per mezzo di un piatto rotante che opportunamente regolato varia la **larghezza di spandimento**.

È dotato di un cilindro idraulico che regola l'apertura e la chiusura della bocca di uscita del materiale.

COLLEGAMENTI IDRAULICI (di serie)

- n.2 tubi per pistone apri -chiudi sportello alimentazione piatto
- n.1 tubo pistone ribaltamento
- n.2 tubi andata e ritorno per motori idraulici
- coclea e piattello per spargimento sale con regolatore di portata



Modelli

	LARGHEZZA	TIPO
SP 160 B	1,66 m	BASE
SP 200 B	2,06 m	BASE
SP 230 B	2,36 m	BASE
SP 250 B	2,55 m	BASE

B- BASE	SP 160 B	SP 200 B	SP 230 B	SP 250 B
Ingombro max (m)	1,66	2,06	2,36	2,55
Spargimento (m)	min.2 mt- max 15 mt	min.2 mt- max 15 mt	min.2 mt- max 15 mt	min.2 mt- max 15 mt



MODELLO BASE -

Gruppo di trasmissione esterno alla vasca.



MODELLO

INDUSTRIALE - Gruppo di trasmissione interno alla vasca.



accessorio:

TRAMOGGIA DI RIALZO

Pesi e capacità di carico

B - BASE	SP 160 B	SP 200 B	SP 230 B	SP 250 B
Peso min - (kg)	350	370	490	530
Capacità max m³	0,65 m ³	0,82 m ³	0,95 m ³	1.13 m ³
Capacità tramoggia di rialzo max m³	0,44 m ³	0,56 m ³	0,65 m ³	0,70 m ³

L'attacco a forcella è previsto per i soli modelli SP 250 B

Accessori

- **Rullo per la frantumazione del sale (tubo con dei bulloni inseriti ,viene montato all'interno dello spargisale e serve per la miscelazione del sale + sabbia , ed eventualmente per frantumare pezzi di sale più grossi)**
- **Luci di ingombro barra**
- **Sistema di sicurezza TECNOPLUS (si apre automaticamente nella posizione di carico e si chiude automaticamente nella posizione di lavoro)**
- **Telo di copertura (si apre automaticamente nella posizione di carico e si chiude automaticamente nella posizione di lavoro)**
- **TRAMOGGIA DI RIALZO - in acciaio per maggiorazione capacità Tramoggia , adattabile su tutti i modelli a partire dal 1997**
- **Verniciatura a polvere**
- **Deviatore a 3 vie per collegamento idraulico alla trattrice con soli 2 tubi andata e ritorno**

NOTA BENE : se viene montata la tramoggia di rialzo non si può installare il telo di copertura e il sistema di sicurezza TECNOPLUS AUTOMATICO





Rullo frantumatore per

spargisale