

## Epandeuse de sel auto-chargeuse avec épandage a la volée



Il top degli **Spargisale auto caricanti**.

Lo spandimento avviene per mezzo di un piatto rotante che opportunamente regolato varia la **larghezza di spandimento**.

I comandi, posizionati in cabina di guida consentono di avviare e arrestare l'**erogazione del materiale**.

È dotato di un cilindro idraulico che regola l'apertura e la chiusura della bocca di uscita del materiale



### MODELE

	Largeur	Type
SP 160 B	1,66 m	BASE
SP 200 B	2,06 m	BASE
SP 230 B	2,36 m	BASE
SP 250 B	2,55 m	BASE

B- BASE	SP 160 B	SP 200 B	SP 230 B	SP 250 B
Encombrement max (m)	1,66	2,06	2,36	2,55
Epannage (m)	min.2 mt- max 15 mt	min.2 mt- max 15 mt	min.2 mt- max 15 mt	min.2 mt- max 15 mt



MODELE BASE groupe

de transmission externe du bac



MODELE

INDUSTRIEL groupe de transmission interne du bac

### **POIDS ET CAPACITE DE CHARGEMENT**

<b>B - BASE</b>	<b>SP 160 B</b>	<b>SP 200 B</b>	<b>SP 230 B</b>	<b>SP 250 B</b>
<b>Poids min - max (kg)</b>	350 - 370	370 - 395	490 - 510	530 - 550
<b>Capacité min. - max (lt)</b>	630 - 650	800 - 820	930 - 950	1100 - 1300

La fixation à fourche est prévue pour les modèles SP 250 B

### **ACCESSOIRES**

- Rouleau éparpilleur du sel
- Lumières de encombre barre
- Système de certitude TECNOPLUS
- Bâche de couverture





Rouleau éparpilleur du

sel