

Spandi calce a rullo elicoidale



Lo **spargi calce** è un macchinario che serve per stendere uno strato di calce viva o altro composto in modo da sterilizzare il suolo, per **disinfettare** e per correggere l'acidità del terreno; è usato inoltre per stabilizzare le terre argillose dei sottofondi stradali.

Il rullo elicoidale permette di stendere uno strato uniforme su tutta la superficie trattata



Modelli disponibili - pesi e capacità di carico

TIPO	INGOMBRO MAX m	SPARGIMENTO m	PESO kg	CAPACITÀ lt
SPC160B	1,66		390	950
SPC 200 B	2,06	1,90	430	1300
SPC 250 B	2,55	2,40	650	1850

Accessori

- Barra e luci d'ingombro

Punti di Forza

- Attacco a 3 punti per trattrici agricole (disponibile su richiesta versione per macchine operatrici)
- Cuscinetti laterali soggetti ad ingrassaggio ogni 30 ore di lavoro
- Impianti di illuminazione posteriore utilizzato durante il trasporto su strada
- Rete di protezione interna per impedire il contatto con le parti in movimento
- Catena di trasmissione esterna protetta da carter per impedire il contatto con gli ingranaggi in movimento
- Piedi laterali per la regolazione della ritenuta delle molle di distribuzione
- Presa di corrente per l'alimentazione dell'impianto di illuminazione

- Telaio di copertura superiore e piedi laterali di sostegno (da estrarre in fase di lavoro)
- Regolatore di portata a compensazione barica



Attacco a 3 punti per

trattrici agricole



Catena di trasmissione

esterna protetta da carter



Cuscinetti laterali

soggetti ad ingrassaggio ogni 30 ore di lavoro



Impianti di

illuminazione posteriore



Piedi laterali per la regolazione della ritenuta delle molle di distribuzione



Presca di corrente per l'alimentazione dell'impianto di illuminazione



compensazione barica

Regolatore di portata a



interna

Rete di protezione



superiore e piedi laterali di sostegno

Telaio di copertura