

## Spargisale autocaricante con spargimento a spaglio



Il top degli Spargisale auto caricanti.

Lo spandimento avviene per mezzo di un piatto rotante che opportunamente regolato varia la **larghezza di spandimento**.

È dotato di un cilindro idraulico che regola l'apertura e la chiusura della bocca di uscita del materiale.

### COLLEGAMENTI IDRAULICI:

**-n.2 tubi per pistone apri -chiudi sportello alimentazione piatto**

**-n.1 tubo pistone ribaltamento**

**-n.2 tubi andata e ritorno per motori idraulici**



### Modelli

	LARGHEZZA	TIPO
SP 160 B	1,66 m	BASE
SP 200 B	2,06 m	BASE
SP 230 B	2,36 m	BASE
SP 250 B	2,55 m	BASE

B- BASE	SP 160 B	SP 200 B	SP 230 B	SP 250 B
Ingombro max (m)	1,66	2,06	2,36	2,55
Spargimento (m)	min.2 mt- max 15 mt	min.2 mt- max 15 mt	min.2 mt- max 15 mt	min.2 mt- max 15 mt



MODELLO BASE -

Gruppo di trasmissione esterno alla vasca.



MODELLO

INDUSTRIALE - Gruppo di trasmissione interno alla vasca.



accessorio:

TRAMOGGIA DI RIALZO

### ***Pesi e capacità di carico***

<b>B - BASE</b>	<b>SP 160 B</b>	<b>SP 200 B</b>	<b>SP 230 B</b>	<b>SP 250 B</b>
<b>Peso min - (kg)</b>	350	370	490	530
<b>Capacità max m<sup>3</sup></b>	0,65 m <sup>3</sup>	0,82 m <sup>3</sup>	0,95 m <sup>3</sup>	1.13 m <sup>3</sup>
<b>Capacità tramoggia di rialzo max m<sup>3</sup></b>	0,44 m <sup>3</sup>	0,56 m <sup>3</sup>	0,65 m <sup>3</sup>	0,70 m <sup>3</sup>

L'attacco a forcella è previsto per i soli modelli SP 250 B

### ***Accessori***

- Rullo per la frantumazione del sale
- Luci di ingombro barra
- Sistema di sicurezza TECNOPLUS
- Telo di copertura ( **si apre automaticamente nella posizione di carico e si chiude automaticamente nella posizione di lavoro** )
- **TRAMOGGIA DI RIALZO - in acciaio per ampiezza capacità Tramoggia , adattabile su tutti i modelli a partire dal 1997**
- Verniciatura a polvere
- Deviatore a 3 vie per collegamento idraulico alla trattrice con soli 2 tubi andata e ritorno







Rullo frantumatore per

spargisale